SPS-2000 Cable Configurations

ECR DB-9M		Printer DB-9M
DCD	1	1 DCD
RXD	2	2 RXD
TXD	3	3 TXD
DTR	4	4 DTR
GND	5	5 GND
DSR	6	6 DSR
RTS	7	7 RTS
CTS	8	8 CTS
VCC	9	9 VCC

Printer



5 Feet – CRS Part No. 522111

ECR RJ-45		Printer DB-25M
DCD	1	1 ChGND
DSR	2	2 TXD
TXD	3	3 RXD
RXD	4	4 RTS
RTS	5	5 CTS
CTS	6	6 DSR
GND	7	7 GND
DTR	8	8 DCD
		20 DTR

Printer



5 Feet – CRS Part No. 522115

ECR DB-9F		Printer DB-25M
DCD	1	1 NC
RXD	2	2 TXD
TXD	3	3 RXD
DTR	4	4 RTS
GND	5	5 CTS
DSR	6	6 DSR
RTS	7	7 GND
CTS	8	8 CD
VCC	9	20 DTR

Printer



5 Feet – CRS Part No. 522087